

Proyecto: BAMBOOTouch®

Colección: Champagne

- Superficie
- ¿Qué producto?
- Consumo/frecuencia de aplicación, etc.
- ¿Cómo?



INSTRUCCIONES

- La superficie: **BAMBOOTOUCH Champagne**
- **Información general**
 - La temperatura del producto y la temperatura ambiente deben estar entre 15 °C y 35 °C.
 - Asegure una buena ventilación todo el tiempo durante la aplicación y el periodo de secado.

INSTRUCCIONES

- ¿Qué producto?

Tratamiento inicial: - WOCA Aceite protector Blanco

(inmediatamente después de la instalación del parqué)

Limpieza habitual: - WOCA Jabón natural Blanco
- WOCA Jabón máster

Mantenimiento: - WOCA Aceite protector Blanco

Limpieza profunda: - WOCA Limpiador intensivo
- WOCA Invisible Oil Care

(según sea necesario)

INSTRUCCIONES

• Consumo:

WOCA Limpiador intensivo:	100-150 m ² / litro
WOCA Invisible Oil Care:	60-80 m ² / litro
WOCA Jabón máster:	600 – 800 m ² / litro)
WOCA Jabón natural:	600 – 800 m ² / litro)
WOCA Aceite protector:	300 – 400 m ² / litro)

• Frecuencia:

Tratamiento inicial: Inmediatamente después de la colocación del parqué de bambú, trate la superficie con

WOCA Aceite protector Blanco

Limpieza habitual: **WOCA Jabón natural Blanco** mezclado con agua (proporción 1:60)* (con el cepillo o la máquina limpiadora)
WOCA Jabón máster* mezclado con agua (proporción 1:60)* (con el cepillo o la máquina limpiadora)

Mantenimiento: **WOCA Aceite protector Blanco** mezclado con agua (proporción 1:60)* (con la mopa o la máquina limpiadora)

Limpieza profunda: Según sea necesario, aconsejamos limpiar la superficie con **WOCA Limpiador intensivo** y mantener con **WOCA Invisible Oil Care**
 El mantenimiento se puede hacer de forma local.
 Las instrucciones se pueden adaptar según el uso y las necesidades.
 Aconsejamos cerrar las zonas para que el aceite se endurezca correctamente.

*Teniendo en cuenta que los parqués están aceitados previamente, la dosificación difiere de la indicada en los envases.

TRATAMIENTO INICIAL

- ¿Cómo?

Tratamiento inicial inmediatamente posterior a la colocación del parqué de bambú:

Fase 1: limpieza (si es necesario)

- Mezcle WOCA Limpiador intensivo con agua tibia en una proporción de 125 ml por 5 litros de agua.
- Limpie el suelo: deje brevemente la solución sobre el suelo para que disuelva la

Fase 2: limpieza habitual con mopa o máquina limpiadora

- Mezcle WOCA Aceite protector Blanco con agua fría.
- Dilución: 1/60*
- Limpie siempre en el sentido de las fibras del bambú con la ayuda de una mopa o máquina limpiadora
- Igualmente, proponemos utilizar cartón como protección.



LIMPIEZA HABITUAL

Limpieza habitual con mopa o máquina limpiadora

- Mezcle WOCA Jabón natural Blanco con agua fría.
- Dilución: 1/60
- Limpie siempre en el sentido de las fibras del bambú con la ayuda de una mopa o máquina limpiadora

¡**Atención!** Es importante no dejar el agua sobre la superficie después de la limpieza.

¡**No utilizar microfibra!**

Una vez por semana: utilizar WOCA Jabón máster en superficies comerciales (mezcla 1:60)*

Mantenimiento habitual con mopa o máquina limpiadora

- Mezcle WOCA Aceite protector Blanco con agua fría.
- Dilución: 1/60
- Limpie siempre en el sentido de las fibras del bambú con la ayuda de una mopa o máquina limpiadora

LIMPIEZA PROFUNDA

MANTENIMIENTO: (según sea necesario)

Limpie con WOCA Limpiador intensivo

- Mezcle WOCA Limpiador intensivo con agua tibia en una proporción de 125 ml por 5 litros de agua.
- Limpie el suelo: deje brevemente la solución sobre el suelo para que disuelva la suciedad.
- Tras el secado completo (8 h), se recomienda aplicar una capa de aceite de mantenimiento WOCA.

Aplicación de WOCA Invisible Oil Care

- Agite cuidadosamente el bidón.
- Aplique WOCA Invisible Oil Care en 3 a 5 m² con ayuda del aplicador WOCA
- Trabaje por secciones de unos 5 a 10 m² para empezar, pues es importante que el aceite penetre bien en los poros del bambú antes de que se seque en la superficie.
- La superficie debe abrillantarse con ayuda de un fieltro blanco.
- Abrillante la superficie con ayuda de un paño de algodón colocado bajo un fieltro para abrillantar con el objetivo de eliminar el aceite sobrante. La superficie del suelo no puede, en ningún caso, tener aspecto aceitoso. El abrillantado debe eliminar cualquier rastro de aceite sobrante.
- Cuando la primera sección de 5 a 10 m² esté terminada, podrá pasar a la sección siguiente y volver a empezar con la aplicación de aceite y, después, abrillantar. Así, hasta que se haya tratado toda la superficie.
- El suelo se habrá pre-endurecido después de 6 a 8 horas a 20 °C. Tras 24 horas, el suelo se podrá pisar con cuidado.
- Igualmente, proponemos utilizar cartón como protección.

Después de 5 días, la superficie debe protegerse y limpiarse según el protocolo de mantenimiento.